

Integrierte Lösungen für den Spezialtiefbau

Steuerung der Betonpumpe aus dem Liebherr-Spezialtiefbaugerät



Funktionen


- Ein- und Ausschalten der Pumpe
- Rückwärtspumpen
- Einstellen der Betonmenge
- Notausschalter
- Meldungen über Betriebsbereitschaft / Störungen der Pumpe
- Rückmeldung über Füllzustand des Trichters mit Beton

Vorteile

- Geräteführer hat Kontrolle über Bedienung der Betonpumpe
- Optimierter Betoniervorgang durch Vermeidung von Fehlkommunikation mit dem Pumpenbediener
- Baustelleneinsatz wird effizienter
- Steigerung der Sicherheit auf der Baustelle

LIEBHERR

Bedienpult und Anzeige in der Kabine



Liebherr-Werk Nenzing GmbH

Dr. Hans Liebherr Str., 6710 Nenzing/Austria
Tel.: +43 50809 41-473
crawler.crane@liebherr.com, www.liebherr.com
facebook.com/LiebherrConstruction